




- 1. Съёмная сетка-подставка
- 2. Маленькая конфорка
- 3. Средняя конфорка
- 4. Средняя конфорка
- 5. Большая конфорка
- 6. Ручка управления маленькой конфорки
- 7. Ручка управления средней конфорки
- 8. Ручка управления средней конфорки
- 9. Ручка управления большой конфорки

СИМВОЛЫ

- Кран перекрыт
- Максимальное пламя
- Минимальное пламя

ЗАЖИГАНИЕ КОНФОРОК

- Чтобы зажечь конфорки, поверните соответствующую ручку против часовой стрелки на параметр максимального пламени
- Нажмите на ручку в панель управления, чтобы зажечь конфорку.
- После того, как конфорка загорелась, удерживайте ручку в нажатом положении еще 5 секунд, чтобы разогрелся термоэлемент. Это защитное устройство конфорки перекрывает снабжение газа к конфорке, если пламя случайно погаснет (из-за резкого порыва ветра, перебоих в поставке газа, гашения пламени кипящими жидкостями и т.д.).
- **Устройство нельзя жать более 15 сек. Если прошло такое время, а конфорка не зажглась, подождите как минимум одну минуту, прежде чем повторить процедуру снова. .**
- конфорка может потухнуть, когда освобождается ручка. Это обозначает, что термоэлемент недостаточно разогрелся. В этом случае повторите операции, описанные выше..



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНФОРОК

Для лучшего функционирования конфорок, пожалуйста, выполняйте следующие правила:

- используйте кастрюли и сковородки, которые соответствуют конфоркам по размерам (смотрите таблицу далее).
- используйте только плоскодонные кастрюли и сковородки.
- используйте правильное количество воды для приготовления еды, и кастрюля должна быть накрыта крышкой.

Конфорка	Диаметр кастрюли
Большая	от 24 до 26 см
Средняя	от 16 до 22 см
Маленькая	от 8 до 14 см

РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ (в мм)



ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки купола над кухонной плитой, пожалуйста, обратите внимание на инструкции относительно правильных расстояний установки купола.

ТАБЛИЦА ИНЖЕКТОРОВ CATEGORY II2H3+

Тип используем. газа	Тип конфорки	Диаметр инжектора	Номинальн. теплоёмк. кВт	Номинальное потребление	Пониженная теплоемкость кВт	Давление газа (мбар)		
						мин	ном	макс.
Природный газ (Метан) G20	большая	136	3.50	333 л/ч	0.60	17	20	25
	средняя	95	1.65	157 л/ч	0.35			
	маленькая	78	1.00	95 л/ч	0.30			
Сжиженный нефтяной газ (Бутан) G30	большая	94	3.50	254 гл/ч	0.60	20	28-30	35
	средняя	67	1.65	120 гл/ч	0.35			
	маленькая	50	1.00	73 гл/ч	0.30			
Сжиженный нефтяной газ (Пропан) G31	большая	94	3.50	250 гл/ч	0.60	25	37	45
	средняя	67	1.65	118 гл/ч	0.35			
	маленькая	50	1.00	71 гл/ч	0.30			

Тип используем. газа	Модель прибора	Полная номинальная теплоёмкость, кВт	Полное номинальное потребление	Объем воздуха (м³) для сжигания 1 м³ газа
G20 20 мбар	4 горелки	7.80	742 л/ч	9.52
G30 28-30 мбар	4 горелки	7.80	567 л/ч	30.94
G31 37 мбар	4 горелки	7.80	557 л/ч	23.8

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 230 В – 50 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ СОВЕТЫ

Чтобы в полной мере использовать плиту, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и храните их для будущего консультирования.

- Инструкции являются действующими только в тех странах, для которых указаны целевые аббревиатуры на описании изделия и на плите.
- Держите упаковочный материал (пластиковые мешки, части из полистирола и т.д.) вне досягаемости детей, поскольку подобные материалы потенциально опасны.
- Проверьте, не была ли повреждена плита во время транспортировки, и удалите защитную пленку с электроприборов.
- **Данная плита (Класс 3) предназначена только для домашнего использования при приготовлении пищи. Любое другое использование (как обогревание комнат) не допускается, поскольку представляет опасность.**
- **Удостоверьтесь, что установка и газовые/электрические контактные соединения были произведены квалифицированным техником в соответствии с местными правилами безопасности обхождения с током.**
- **Данный прибор должен устанавливаться и использоваться в хорошо проветриваемых комнатах в соответствии с нормами поведения с током. Внимательно прочитайте инструкции до установки и использования данного прибора.**
- **Регулировка газа и давления питания указываются на заводском паспорте, что находится под плитой. Если прибор используется для типа газа, что отличается от указанных, смотрите параграф «Регулировка для различных типов газа».**

ССЫЛКА НА МЕСТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила вентиляции комнаты

Примечание: Если прибор не оснащен приборами безопасности на конфорках (термоэлементами), вентиляция воздуха должна быть увеличена на 100%, и должна быть как минимум 200 см²) в соответствии с M.D. от 21 апреля 1993 года.

Подключение к газоснабжению

Перед подключением прибора убедитесь, что система газоснабжения соответствует стандартам **UNI-CIG 7129** и **UNI-CIG 7131**.

Подключение газа

Подключение к системе подачи газа или к газовому баллону должно производиться с использованием закаленной меди или стальной трубы с приспособлениями, что соответствуют стандартам **UNI-CIG 7129** или с использованием шланга с нержавеющей стали непрерывной поверхности, что соответствует стандартам **UNI-CIG 9891**.

Максимальная длина шланга 2 м.

Контрольные клапаны давления должны соответствовать стандартам **UNI-CIG 7432**.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Упаковка

Материал упаковки полностью перерабатывается, и обозначен символом переработки ♻️, который определяет его как тип материала, который должен отправляться к местным центрам утилизации.

2. Изделие

Прибор обозначается в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по отходам электронного и электрического оборудования (WEEE). Утилизирова данный прибор, вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия на окружающую среду и здоровье людей.

Символ  на изделии или на документах, сопровождающих продукт, указывает, что данный прибор не должен считаться бытовым мусором. Вместо этого, его нужно доставить в пункт сбора переработки электронного и электрического оборудования.

Утилизация должна производиться в соответствии с местными правилами охраны окружающей среды для утилизации отходов.

Для более детальной информации относительно норм обращения, утилизации и переработки

Заявление о соответствии CE

- Плита была разработана, произведена и реализована в соответствии с:
 - нормами безопасности Директива ЕЕС «Газ» 90/396
 - нормами безопасности Директива ЕЕС «Низкое напряжение» 72/23
 - нормами защиты Директива ЕЕС «ЭМС» 89/336
 - нормами Директива ЕЕС 93/68
- Плита подходит для контакта с продуктами питания, и соответствует Директива ЕЕС 89/109.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Несоответствующее использование решеток может привести к вреду поверхности плиты. Не располагайте решетки наоборот и не тащите их по поверхности плиты.
- Если плита имеет стеклянный керамический верх, не используйте:
 - закаленные стальные сковородки или терракотовые кастрюли и сковородки
 - тепловые распылители (например, металлические сетки)
 - два платы для одной кастрюли
- В случае длительного использования, может понадобиться дополнительная вентиляция (открыть окно или повесить силу вытяжки вентиляции).
- Не позволяйте детям находиться вблизи плиты, когда она используется, и не разрешайте им играть с приборами управления или любыми другими деталями прибора.
Предостережение: защитные резиновые подставки на решетках представляют угрозу удара для маленьких детей. После того, как вы убрали решетки, удостоверьтесь, что все подставки правильно сидят.
- **Внимание:** стеклянная крышка (если предлагается в комплекте) может расколоться при чрезмерном нагревании. Перед тем, как закрыть ее, убедитесь, что все конфорки выключены. После использования убедитесь, что все рукоятки в положении OFF, и закройте основной кран снабжения газа.

УСТАНОВКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТОГО, КТО УСТАНОВЛИВАЕТ ПРИБОР

- Данный прибор можно разместить на кухонном столе толщиной от 20 до 40 мм.
- Если под плитой нет духовки, вставьте панель сепаратора, которая как минимум имеет поверхность равную отверстию в рабочей поверхности. Данная плита должна находиться на максимальном расстоянии 150 мм вниз от верхней поверхности рабочей поверхности, но не менее 20 мм от нижней части плиты. В случае, если вы намереваетесь установить духовку под плитой, убедитесь, что она произведена компанией Whirlpool, и имеет систему охлаждения. Производитель не берет на себя ответственности, если под плитой установлена духовка другой фирмы.
- Перед установкой убедитесь, что:
 - местные условия подачи газа (его природа и давление) соответствуют установкам плиты (смотрите паспорт данных и таблицу инжекторов).
 - внешние поверхности мебели или приборов вблизи плиты жароустойчивые в соответствии с местными нормами.
 - продукты сгорания выводятся наружу через специальный вентиляционный люк или с помощью вентиляторов, размещенных на окне или стене.
 - постоянная циркуляция воздуха обеспечивается отверстием в стене площадью как минимум 100 см². Данное отверстие в стене должно быть:
 - А). постоянным и в стене комнаты, выходящей наружу;
 - Б). сделано таким образом, что оно не блокировалось бы ни изнутри, ни снаружи (даже случайно);
 - В). защищено пластиковыми решетками, металлическими решетками и т.д., чтобы не уменьшить вентиляцию площади, указанной выше;
 - Г). находиться на уровне пола и так, чтобы не было препятствий функционированию системы выхлопа.

Инструкция загружена с сайта <http://mcgrp.ru> большой выбор руководств и инструкций в формате pdf, doc, exe и с возможностью онлайн просмотра.