

Ваш новый прибор

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница!

Перед тем, как включить Ваш новый прибор, внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Руководство содержит важные сведения по безопасному использованию, установке и уходу за прибором. Просим вас хранить это руководство для последующего использования и передать его возможному новому владельцу прибора.

В разделе «Устранение простых неисправностей» руководства по эксплуатации приводятся способы самостоятельного устранения возможных неисправностей. Если данная информация недостаточна, обращайтесь, пожалуйста, в авторизованные изготовителем сервисные центры (см. отдельный список сервисных центров) или звоните на нашу информационную линию.

Символы, используемые в инструкции

Следующие символы помогут вам ориентироваться в тексте инструкции:

1. Цифры указывают на последовательность действий при обслуживании прибора.
- 2.
- 3.



Рекомендации по безопасности



Советы и рекомендации



Информация по защите окружающей среды

Компания AEG постоянно совершенствует свою продукцию, и некоторые технические характеристики изделия могли быть изменены уже после того, как было напечатано данное руководство. Поэтому мы приносим свои извинения за возможные несоответствия подобного рода.

Содержание

Для пользователя

Ваш новый прибор	2
Информация по безопасной эксплуатации	4
Описание прибора	6
Панель управления	6
Керамическая варочная поверхность	7
Конфорка	7
Перед первым использованием	8
Защита варочной поверхности	8
Чистка конфорки	8
Эксплуатация	9
Варочная поверхность	9
Конфорка	10
Выбор кастрюль и сковород	11
Чистка и уход	12
Алюминий	12
Стеклокерамическая варочная поверхность	12
Конфорка	13
Распаковка	14

Для установщика

Технические данные	15
Советы по безопасности	17
Монтаж	18
Установка	19
Устранение простых неисправностей	25
Сервисное обслуживание и запасные части	26